611050

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFA DIGICABLE

CE La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

1 – Centronic 36 femelle RX
2 – SubD25 femelle RX
3 – SubD25 Mâle RX
4 – SubD15 femelle RX
5 – SubD9 femelle RX
6 – SubD9 mâle RX
7 – HD15 femelle RX
8 – Led d'état RX
9 – SubD25 femelle TX
10 – SubD25 Mâle TX
11 – SubD15 Mâle TX
12 – SubD9 femelle TX
13 – SubD9 Mâle TX
14 – HD15 mâle TX
15 – Led de câblage TX
16 – Led pour 4 pin
17 – Led pour 1 à 9 pin
18 – Led pour 1 à 15 pin
19 – Led pour 1-25-36 pin
20 – Indicateur batterie faible
21 – Indicateur de masse TX
22 – Indicateur de masse RX
23 – Sélectionneur type de câble
24 – Bouton de test
25 – Bouton d'allumage
26 – Sélectionneurs Manuel/automatique
27 – bouton de sélection vitesse Led
28 – Connecteur IEEE1394 TX
29 – Connecteur USB A TX
30 – Connecteur BNC TX
31 – Connecteur RJ45 RX
32 – Connecteur RJ45 TX
33 – Connecteur BNC RX
34 – Connecteur USB A RX
35 – Connecteur USB B RX
36 – Connecteur d'alimentation 9V 150mA

Opération :

1 . Allumez le testeur

2 . Connectez le câble à tester sur le connecteur TX correspondant à la connectique et l'autre extrémité sur le connecteur RX (voir Fig 2)

Note : Ne connectez pas les 2 extrémités d'un même câble sur le même côté du testeur, cela peut entrainer une mauvaise lecture ou endommager le testeur.

3 . Réglez le mode de scan sur « auto-mode »

4 . Sélectionnez le nombre approprié de fils à tester en pressant le bouton « câble »

5 . Lire le résultat sur grace aux Leds

6 . Si le scan est en mode manuel, pressez le bouton test pour passer de fil en fil.

7 . Si vous souhaitez tester la masse du câble, pressez le bouton de sélection du câble jusqu'à la position G, les LEDs TXG et RXG vous indiquerons la connexion.

CAFCA DIGICABLE